

4-Punkt-Sicherheitsverschluss **SCHÄNIS** S-Lock 1270

An Ihrer Eingangstüre ist ein Qualitäts-Sicherheitsschloss aus bewährter Schweizer Produktion eingebaut. Dieses Schloss benötigt keinen Unterhalt. Es darf weder geölt noch geschmiert werden. Bei Funktionsstörungen rufen Sie unseren Kundendienst (Tel. 052 368 61 63), bei dringenden Fällen Ihren Hauswart oder den nächst gelegenen Schlüsselservice mit 24-Std.-Service an.

Die Besonderheit dieses Schlosses ist seine Betätigung. Nach dem Zuziehen der Türe schnappt die Schlossfalle ein. Sie verriegeln die Türe dann mit dem Schlüssel. Dabei werden der Riegel im Schloss und die beiden runden Zusatzriegel oben und unten in der Türe ausgefahren. Gleichzeitig wird auch die Schlossfalle fixiert, sodass die Türe nun an 4 Punkten in der Stahlzarge fest verriegelt ist. Damit die Schlossfalle einwandfrei fixiert werden kann, muss sie ganz ausgefahren sein. Achten Sie beim Zuziehen oder Zustossen der Türe also darauf, dass dies der Fall ist. Damit die Riegel ihre Funktion, nämlich zusätzliche Sicherheit zu bieten, erfüllen können, müssen sie mit der Schlüsselbetätigung ganz ausgefahren werden. Dazu ist es notwendig, dass der Schlüssel 2x umgedreht wird.

Tipps zum sicheren Schliessen:

Türe schliessen:

- Türe gut zudrücken oder zuziehen und an die Dichtung pressen, die Schlossfalle muss hörbar einschnappen, dann
- Schlüssel **2x** drehen (keine Gewalt anwenden)

Die Türe ist gesichert:

- Der Türgriff ist entriegelt und läuft leer
- Die Schlossfalle ist blockiert (Riegelfunktion)
- Der Schlossriegel und die beiden Bolzenriegel sind vollständig ausgefahren

Türe öffnen:

- Schlüssel 2x zurückdrehen und erst dann
- Türgriff nach unten drücken

Wir wünschen Ihnen einen sicheren Aufenthalt in Ihrem Heim!

Zusatzriegel _____

Schlossfalle _____

Schlossriegel _____

Zusatzriegel _____

